BIENENSAUNA

CHECKLISTE FÜR DIE BIENENSAUNA-BEHANDLUNG

Diese Checkliste ist kein Ersatz für die Bedienungsanleitung!

Bitte lies vor der ersten Wärmebehandlung die Kurzanleitung und die Bedienungsanleitung im Handbuch auf www.bienensauna.de sorgfältig.

Beachte unbedingt alle Sicherheitshinweise.

1. **Teste die Bienensauna und ihre Komponenten auf ihre einwandfreie Funktion.**

2. **Stelle die Ausrüstung für die Wärmebehandlung zusammen.**
   - ❑ Bienensauna
   - ❑ Außensensor
   - ❑ Malerkrepp zum Abkleben der Ritzen
   - ❑ Befeuchtungsmodul mit Verbindungsschlauch und Flasche mit destilliertem Wasser
   - ❑ vollgeladenen Akku mit Verbindungskabel oder
   - ❑ Netzteil und 230V Stromanschluss oder Generator
   - ❑ Behandlungsdeckel
   - ❑ Chips

3. **Bereite die Beute für die Wärmebehandlung vor.**
   - ❑ Setze die Brutzarge auf den Behandlungsboden mit eingeschobener Bienensauna.
   - ❑ Entferne Futter- und Pollenrähmchen.
   - ❑ Entferne Wildbau.
   - ❑ Ziehe verbleibende Rähmchen auseinander – mind. 2,5 cm Abstand, auch zur Beutenwand.
   - ❑ Setze eine Leerzarge auf und hänge einige Mittelwände ein.

- ❑ Hänge bei einem sehr starken Volk evtl. Randwaben vom Brutnest in die Mitte der Leerzarge hoch.
- ❑ Achtung: Die Rähmchen aller Zargen müssen in einer Flucht übereinander hängen.
- ❑ Setze den Behandlungsdeckel auf.
- ❑ Schiebe den Außensensor ein und positioniere ihn wie in der Kurzanleitung beschrieben.

4. Schließe die Komponenten der Bienensauna an.

- ❑ Schließe den Außensensor seitlich an der Frontblende an.
- ❑ Stecke den Verbindungsschlauch an Frontblende und Befeuchtungsmodul an.
- ❑ Verbinde das Befeuchtungsmodul über das Verbindungskabel mit der Bienensauna und setze die PET-Flasche mit destilliertem Wasser auf.
- ❑ Stecke den 48V-Stecker in die Frontblende ein.
- ❑ Schließe das Netzkabel an die Stromquelle an.

5. Nimm die Bienensauna in Betrieb.

- ❑ Gib die PIN ein.
- ❑ Gib die Benutzernummer ein.
- ❑ Gib die Volksnummer ein.
- ❑ Wähle das Programm aus.
- ❑ Starte das Programm.

6. Kontrolliere die Bienen während der Behandlung.

- ❑ Kontrolliere die Bienen regelmäßig mindestens alle 20 Minuten.
  - ❑ Öffne den Dämmdeckel und kontrolliere durch die Plexiglasscheibe, ob die Bienen wohlauf sind.
  - ❑ Prüfe, ob die vorgeschriebenen Behandlungsbedingungen erfüllt sind (BT unter 43°C, korrekt positionierter Außensensor, funktionsfähiges Befeuchtungsmodul) und korrigiere sie gegebenenfalls.
- ❑ Brich die Behandlung bei Gefährdung der Bienengesundheit sofort ab und öffne den Deckel.

7. Baue das Bienenvolk nach abgeschlossener Wärmebehandlung in seinen ursprünglichen Zustand zurück.